

0. **Se vedlagte tegning med noter**
1. **Kontroller mål på åpning og gitter.** Ved montering bak åpning skal **OLAR** gittermatte (A) være ca. 60/70 mm større enn åpningen. Ved nisjemontering skal matte være **ca. 120 mm** mindre enn åpning. Pass på at det ikke er hindringer for gitteret i tak som rør, ledninger, himling etc.
2. **Start med skinner.(C)** Lodd åpning, sjekk diagonal mål. Skinner monteres i lodd og festes godt. Det er spesielt viktig å få **godt feste i topp** hvor konsoller sitter. Netto avstand (Lysmål) mellom skinner, er mattemål – 70 mm.
3. **Monter valse (B)** (med motor) til skinnekonsoll. På motorside: Motorfeste sitter på skinnekonsoll og er en firkantet brakett med firkantet hull i midten til skinnekonsoll, Endetapp på motor tres inn på motorbraket. På motsatt side av valse er det et lager med plate som festes til skinne konsoll. NB ! Valse festes, men ikke skru til. Motor er alltid på høyre side hvis annet ikke er avtalt (sett fra montasjesiden) Hvis gulv/valse ikke er i vater, juster skinner/konsoller. **Valse skal alltid være i vater.**
4. **Koble til strøm på motor. (Y)** (Testbryter med hurtigkobling er å anbefale.) (Blå ledning er 240 Volt, Sort er opp, brun er ned.) (Er motor på venstre side, blir sort ned og brun opp.) Se egen kobling av nøkkelbryter vedlagt
5. **Kjør valse** til profilspor ligger vannrett inn mot åpning. Det er en sort rand i valse. Det er forboret hull til gittermatte
6. **Montering av OLAR FG Gittermatte** til valse kan gjøres på flere måter. F.eks: Stropper
Legg 2 stropper over valse og under matterullen. Festelameller må ligge inn mot åpning. Rullen løftes gradvis opp i hver ende samtidig som stroppene strammes. (En stropp på hver side) Kjør til gittermatte er rullet opp, deretter kjør motor ned med gittermatte inn og ned i skinnene.
7. **Skyv** valse inn mot åpning slik at valse ligger parallelt med åpning. Juster matte med lik avstand på hver side av skinner. Matte festes til valse med medfølgende 6,3x16 mm skruer. Evt. tau/stropper fjernes. **NB! Bruk alltid originalsruer!** Fest yttersidene først, dra matta litt over på midten for å hindre at matta henger.
8. **Kjør gitteret opp igjen** og trekk til for monterte M 20 bolter godt til skinnekonsoller. Lik avstand høyre og venstre side.
9. **Juster endebrytere** ved å kjøre gitter ned til det er igjen 10 cm. (Trekk ut strøm og gitter stopper) Skru rød endebryter mot – (minus). Sett på strøm og skru rød endebryter sakte mot +(pluss) til gitter er nede. Gitteret skal ikke hvile på underlaget, men være stramt. Kjør gitteret opp til det er igjen 10 cm, skru sort mot –(minus). Samme prosedyre som for ned
10. **Låser:** Til slutt skal matte låses til valse. Kjør gitter ned. Fest minimum 3 - 5 skruer avhengig av gitterbredde gjennom profil som ligger loddrett mot valse, dvs. profil nr. 2 fra toppen. **Dette er meget viktig og hindrer at gitteret vandrer sideveis.** Gitteret låses med 2 stk. godkjente hengelåser. Leveres gitteret med TV5049 lås på midten, skal det bores utsparring for haken ned i gulv, se tegning.
11. **Ved spørsmål, vennligst kontakt oss. LYKKE TIL !**